

KITS DE TORNILLERÍA

montcada
v.i.

- ▶ 100% de fijación.
- ▶ Claramente referenciado.
- ▶ Material de primera calidad.
- ▶ Certificación ISO.
- ▶ Envase uniforme para un óptimo almacenaje.



| KIT | VEHÍCULO | APLICACIÓN | FUELLE INDICADO |
|------|-------------|---|---|
| K001 | Remolque | SAF | 4004 N P05, 4023 N P03, 4810 N P05, 912 N P01, 1 D 28 A-10, 1 D 28 A-13, 1 D 28 B-10, 1 D 28 B-10 NP, 1 D 28 D-10, 1 DK 22 E-5, 1 DK 22 E-5 NP |
| K002 | Remolque | Hendrickson, Meritor, ROR, SAF, Weweler | 4023 N P08, 4028 N P05, 4810 N P06, 810 MB, 813 MB, 912 N P02, 1 D 28 A-2, 1 D 28 A-5 NP, 1 D 28 B-2, 1 D 28 B-5 NP, 1 D 28 B-12, 1 D 28 C-12, 1 D 28 D-2, 1 D 28 G-26 |
| K003 | Camión | Scania | 4813 N P07, 1 D 28 B-9 |
| K004 | Camión | Scania 4, Scania R | 4913 N P02, 4913 N P04, 6700 N P01, 6700 N P02, 1 D 28 H-16, 1 D 28 H-16 NP |
| K005 | Camión | Volvo | 6600 N P02, 6605 N P01, 6606 N P01, 6606 N P02, 6607 N P01, 6608 N P01, 1 DF 17 A-1, 1 DF 17 B-1, 1 DF 20 D-1, 1 DF 20 E-1 |
| K006 | Camión | Volvo | 4420 N P01, 4713 N P02, 4713 N P04, 4718 N P01, 4718 N P02, 6609 N P01, 6610 N P01, 6612 N P01, 6613 N P01, 1 DF 22 C-1 |
| K007 | Bus | Solaris | 1 DF 25 A-1, 1 DF 25 A-1 NP, 1 DF 25 A-2, 1 DF 25 A-7, 1 DF 25 A-8, 1 DF 25 A-20, 1 DF 25 A-21 |
| K008 | Bus, Camión | VDL Bus, DAF Camión | 836 M, 836 M K1, 836 M K11, 836 M K7, 836 M2, 836 M2 K1, 836 MB, 836 MB K4, 836 MB K6, 836 N P05, 836 N P06, 836 N P09, 836 N P10, 836 N P14, 836 N P16, 887 M, 887 M K1, 887 M K2, 887 M K3, 887 M K4, 887 N P03, 887 N P04, 887 N P06, 887 N P09, 889 M, 889 M K2, 1 DF 25-11, 1 DF 25-12, 1 DF 25-13, 1 DF 25-14, 1 DF 25-15 |

| KIT | VEHÍCULO | APLICACIÓN | FUELLE INDICADO |
|------|----------|---|--|
| K009 | Remolque | Schmitz, Weweler | 4157 N P06, 4158 N P03, 1 DK 20 A-1, 1 DK 20 B-1 |
| K010 | Remolque | Acerbi, Fruehauf, SMB | 4157 N P10, 1 DK 20 A-51 |
| K011 | Remolque | Daimler TAS, ROR, Schmitz, Weweler, Holland Hitch | 4157 N P14, 1 DK 20 C-54, 1 DK 21 A-4, 1 DK 28 F-3 |
| K013 | Remolque | SAF | 4022 N P05, 1 DK 22 E-11, 1 DK 22 E-13, 1 DK 22 E-14 |
| K014 | Remolque | SAF | 4004 N P03, 4022 N P03, 1 D 28 B-11, 1 DK 22 E-8, 1 DK 22 E-9, 1 DK 22 E-9 NP |
| K015 | Remolque | Fruehauf, SMB, Hendrickson, Weweler, ROR, SAMRO, Montenegro | 4156 N P07, 4156 N P15, 4159 N P03, 4159 N P14, 1 DK 21 B-4, 1 DK 23 K-1, 1 DK 23 K-28, 1 DK 23 L-27 |

Para **FUELLES DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA V.I.**



| KIT | VEHÍCULO | APLICACIÓN | FUELLE INDICADO |
|------|-------------|-----------------------------|---|
| K016 | Remolque | Cardi, Fruehauf, SAMRO, SMB | 4159 N P09, 1 DK 23 L-9131 |
| K017 | Bus | Bova, Den Oudsten | 1 E 26-1 |
| K018 | Camión | Renault, Volvo | 4911 N P03, 4911 N P04, 4911 N P06, 4912 N P07, 4912 N P08, 4912 N P10, 4912 N P13, 4915 N P03, 4915 N P06, 1 DK 28 F-4, 1 DK 28 F-5 |
| K019 | Remolque | Kässbohrer | 1 DK 32 E-4 |
| K020 | Bus | Ikarus, Roman | 1 E 26-5 |
| K021 | Camión, Bus | Mercedes Actros | 4183 N3, 4183 N P23, 4183 N P25, 4185 N, 4185 N P21, 4186 N3, 4186 N P23, 4187 N3, 4187 N P21, 4187 N P23, 4390 N1, 4390 N P01, 4390 N P04, 4390 N P21, 4390 N P24, 4391 N1, 4391 N P01, 4391 N P21, 4644 N, 4644 N P02, 4644 N P22, 4737 N, 4737 N P21, 4737 N P22, 4737 N P25, 4737 N P26, 4757 N1, 4757 N2, 4757 N P21, 4757 N P29, 4758 N, 4758 N P21, 4758 N P23, 4759 N, 4759 N P21, 4838 N P21, 4838 N P22, 4838 N P23, 644 N P21, 1 KF 21-1, 1 KF 21-1 NP, 1 KF 21-2, 1 KF 21-2 NP, 1 KF 21-21, 1 KF 21-22, 1 KF 24-1, 1 KF 24-1 NP, 1 KF 24-2 NP, 1 KF 24-9, 1 KF 24-21, 1 KF 24-29, 1 KF 32-23, 1 KF 32-23 NP |
| K022 | Bus | Irisbus, Iveco Bus, Heuliez | 1415 N P01, 1415 N P02, 1782 N1 P01, 1782 N1 P02, 1924 N1 P05, 2 F 18-1, 1 E 23 A-1, 1 E 23 B-1 |
| K023 | Remolque | Torpress 1/4" M10 | FD 200-19 1/4 M10, FD 200-19 P04, FD 200-22 1/4 M10, FD 200-25 1/4 M10, FD 200-25 P02, SP 2 B 12 R, SP 2 B 12 R-5, SP 2 B 12 R-A-3, SP 2 B 12 R-A-10 |

| KIT | VEHÍCULO | APLICACIÓN | FUELLE INDICADO |
|------|-------------|------------------------|--|
| K024 | Bus | Volvo | 6600 N P01, 6604 N P01, 6604 N P03, 1 DF 17-1 |
| K025 | Remolque | Meritor, ROR, Weweler | 4157 N P05, 4157 N P09, 1 DK 21 A-3, 1 DK 21 A-31 |
| K026 | Remolque | BPW | 4960 N P02, 1 DK 21 K-3 |
| K027 | Remolque | Daimler TAS | 1 DK 25-1 |
| K028 | Remolque | Schmitz, Weweler | 4028 N P02, 1 D 28 F-1, 1 D 28 F-5 |
| K029 | Remolque | BPW (Completo) | 881 MB, 881 MB P30, 940 MB, 940 MB P30, 941 MB, 941 MB P30, 942 MB, 951 MB, 4881 N P02, 4881 N P30, 4940 N P02, 4941 N P02, 4942 N P02, 4961 N P02, 4962 N P02, 4963 N P01, 1 DK 21, 1 DK 21-1, 1 DK 21-2, 1 DK 21 K, 1 DK 21 K-1, 1 DK 21 K-2, 1 DK 32, 1 DK 32-1, 1 DK 32-2, 1 DK 32 K, 1 DK 32 K-1, 1 DK 32 K-2, 1 DK 32 L, 1 DK 32 L-1 |
| K030 | Remolque | Bertoja, Fruehauf, SMB | 4156 N P09, 4157 N P03, 4159 N P07, 1 DK 23 K-54, 1 DK 23 L-25" |
| K031 | Bus, Camión | Scania | 1 DF 20 A-1, 1 DF 20 A-2, 1 DF 20 A-3, 1 DF 20 A-4, 1 DF 20 A-5, 1 DF 20 A-6, 1 DF 20 A-7, 1 DF 20 A-8, 1 DF 20 A-9, 1 DF 20 A-10, 1 DF 20 C-1, 1 DF 20 C-2, 1 DF 20 C-3, 1 DF 23 A-1, 1 DF 23 A-2, 1 DF 23 A-3, 1 DF 23 B-1, 1 DF 23 B-2, 1 DF 23 B-3, 1 DF 23 B-4, 1 DF 23 B-5, 1 DF 23 C-1, 1 DF 23 D-1 |
| K032 | Camión | MAN | 4705 N1 P03, 4705 N1 P04, 4883 N1 P06 |
| K033 | Camión | MAN | 4862 N1 P02, 4882 N1 P05, 4884 N1 P06, 4884 N1 P07, 4884 N1 P09, 4885 N1 P02, 1 DF 16-2, 1 DF 19 B-1 |
| K034 | Camión | MAN | 4916 N1 P07 |
| K035 | Bus, Camión | Volvo | 6602 N P01, 6602 N P02 |
| K037 | Remolque | Schmitz, Weweler | 1 DK 23 L-1 |

KITS ADICIONALES

| KIT | VEHÍCULO | APLICACIÓN | FUELLE INDICADO | NOTA |
|------|----------|------------|---|---|
| K036 | Camión | Mercedes | 4183 N1, 4183 N4, 4183 N P24, 4183 N P26, 4186 N4, 4186 N P24, 4187 N2, 4187 N4, 4187 N P22, 4187 N P24, 4390 N2, 4390 N P02, 4390 N P03, 4390 N P22, 4390 N P23, 4391 N2, 4391 N P02, 4391 N P22 | Con tapón ciego para sensor de entrada aire |
| K230 | Camión | Mercedes | Actros < 2005 | Adaptador VOSS 232-230 |

VALENCIA

Camí de l'Alquerieta, 6
46470 Massanassa (Valencia) - Spain
Tel: (+34) 96 125 32 50
Fax: (+34) 96 125 32 68
valencia@montcada.com

MADRID

C/ de la Resina, 29B
28021 Madrid - Spain
Tel: (+34) 91 674 58 48
Fax: (+34) 91 674 58 47
madrid@montcada.com

BARCELONA

C/ de les Garrigues, 6; P.I. Can Nadal
08185 Lliçà de Vall (Barcelona) - Spain
Tel: (+34) 93 562 44 50
Fax: (+34) 93 562 45 41
montcada@montcada.com